

140УД22

Автор: Administrator
26.05.2012 03:40 -

Справочник по операционным усилителям и компараторам

140УД22

КР140УД22

1	Баланс
2	Вход инверсный
3	Вход неинверсный
4	Питание -15
5	Баланс
6	Выход
7	Питание +15
8	Свободный
1	Корпус
2	Баланс
3	Вход инверсный
4	Вход неинверсный
5	Питание -15
6	Баланс
7	Выход
8	Питание +15

Резистор баланса (20 кОм) включается между выводами 1 и 5; 2 и 6; 3 и 7; 4 и 8.

КР140УД22

