

140УД23

Автор: Administrator
26.05.2012 03:42 -

Справочник по операционным усилителям и компараторам

140УД23

1	Корпус
2	Баланс
3	Вход инверсный
4	Вход неинверсный
5	Питание -15
6	Баланс
7	Выход
8	Питание +15

Резистор баланса (20 КОм) включается между выводами 2 и 6; его средняя точка- к выводу 8 (E+).