


RS-232D - распиновка

Автор: Administrator
28.02.2011 06:04 -



Pin	Name	Название	Dir
1	DSR/RI	←	
Data Set Ready / Ring Indicator	Data Set Ready / Индикатор вызова	←	
2	CD	←	
Carrier Detect	Обнаружение несущей	←	
3	DTR	→	
Data Terminal Ready	Data Terminal Ready	→	
4	GND	—	
System Ground	Система землей	—	
5	RXD	←	
Receive Data	Прием данных	←	
6	TXD	→	
Transmit Data	Передавать данные	→	
7	CTS	←	
Clear to Send	Готов к передаче	←	
8	RTS	→	
Request to Send	Запрос на Отправить	→	

Примечание: Направление DTE (компьютер) относительно DCE (модем).