


Sony Unilink - распиновка

Автор: Administrator
23.02.2011 10:26 -



Pin расположение части шасси Unilink

Pin		Pin	
Number	Количество	Pin	Pin
Name	Название	Description	(may be empty)
1	Reserve or Ready	Резервный или готовый	on older systems
2	Reset	Сброс	Reset signal sent to slave
3	SIRCS	SIRCS	decoded by master then
4	Clock	Часы	from master.
5	Data	Данные	bidirectional 5V TTL I/O. д
6	Bus-On	Автобус-On	from master, cascaded to
7	+12V Backup	+12 В Backup	+12V 2A max
8	GND	GND	