


Apple Macintosh RS-422 - распиновка

Автор: Administrator
28.02.2011 06:33 -



Это возможность подключения RS-232 на периферии RS-422 порт доступны на компьютерах Macintosh. Use RXD- as RXD, TXD- as TXD, Ground RXD+, Leave TXD+ unconnected, GPi as CD. **Используйте RXD-как RXD, TXD-как TXD, RXD+ + землей, Написать TXD+ + несвязные, GPi, как компакт-диск.**

Pin	Name	Название	Dir
1	Output Handshake	Выход Рукопожатие	→
2	Input Handshake or External Clock	Вход Рукопожатие или внешняя синхронизация	←
3	Transmit Data (-)	Передача данных (-)	→
4	Ground	Земли	—
5	Receive Data (-)	Прием данных (-)	←
6	Transmit Data (+)	Передача данных (+)	→
7	General Purpose Input	Общего назначения входного	←
8	Receive Data (+)	Прием данных (+)	←